Vitabois raviveur

sikkens WOOD COATINGS

MODE D'EMPLOI

En 2 coups d'éponge, prolongez la vie de vos fenêtres et portes bois.
Ce kit est destiné à l'entretien et à la rénovation extérieure des fenêtres et portes en bois lasurées ou lacquées. Il est conçu pour dégraisser, nettoyer et prolonger la durée de vie des finitions de vos menuiseries sans égrenage, ni ponçage.
Rapide et facile d'utilisation, faites disparaître les tâches et retrouvez la brillance et l'intensité des couleurs d'origine en 2 coups d'éponge par an.

CONTENU DU KIT D'ENTRETIEN

1 flacon de produit nettoyant et dégraissant
1 flacon de lait protecteur: ravive la couleur du bois et révèle sa brillance (solution non jaunissante)
1 gant caoutchouc – Le port du gant est recommandé pendant toute la durée de l'opération.
1 éponge compressée

METHODE D'APPLICATION

Enfiler le gant au préalable

ETAPE 1: PRODUIT POUR NETTOYER

Nettoyer soigneusement la surface pour enlever les poussières et les tâches légères avec un chiffon sec. Humidifier l'éponge compactée pour qu'elle prenne forme puis essorer.
Déposer une dose de produit nettoyant sur l'éponge légèrement humide. Eviter l'excès de produit. Ne pas diluer le produit.
Appliquer soigneusement sur la toute la surface de la menuiserie.
Rincer l'éponge avant réutilisation.
Temps de séchage: 10 min

ETAPE 2: PRODUIT POUR PROTEGER

Bien agiter le flacon de lait protecteur avant emploi. Ne pas diluer le produit.
Déposer une dose de lait protecteur sur l'éponge propre et légèrement humide. Appliquer de manière régulière sur les menuiseries ouvertes.
Répartir le lait uniformément de haut en bas, en respectant le fil du bois. Appliquer sur toutes les surfaces du bois apparentes. Appliquer généreusement sur les zones fortement exposées (Cf. fréquence d'utilisation) et ne plus frotter.

Solution sèche en 10 minutes mais prévoir 4 h pour un séchage complet. Solution non jaunissante. Ne pas oublier de rincer l'éponge avant de la ranger.

ETAPE 3: FINITIONS

Pour préserver l'esthétique, si les quincailleries, les vitrages ou les joints d'étanchéité ont reçus des gouttes de projections de lait protecteur, nettoyez-les facilement à l'eau avant séchage complet.

CONDITIONS D'UTILISATION ET CONSERVATION

A utiliser par temps sec, températures supérieures à 10°C et inférieur à 25°C.
Pas d'utilisation en plein soleil.
Conserver les produits bien fermés à l'abri du gel.
Ces produits se conservent 12 mois après ouverture, correctement refermés.

FREQUENCE D'UTILISATION

En moyenne, une fois par an, de préférence au printemps.
Une utilisation régulière permet de prolonger le délai entre chaque entretien. Tant que la brillance n'est pas dégradée l'application du produit d'entretien n'est pas nécessaire.
La durabilité de la finition varie fortement selon l'exposition des menuiseries. Par exemple, l'entretien des menuiseries exposées au nord pourra être réalisé seulement une fois tous les 2 ans.

AVERTISSEMENTS – PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ce kit d'entretien est destiné à la rénovation de finition ternis, sans éclat, blanchis… Une finition dégradée (craquelures, fentes, rupture de film de lasure… nécessite l'avis d'un professionnel. Prescriptions légales: l'utilisateur de ce produit est tenu de respecter la législation nationale relative à la santé, la sécurité, et l'environnement. Ne pas laisser à la portée des enfants, ne pas avaler. Ne pas jeter dans les égouts. La teneur en COV 43 g/l maximum. Craint le gel. Ne pas appliquer sur une protection provisoire.